

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF Grondverf

Omschrijving:	OAF Grondverf is een van DHZ-kwaliteit vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars. Deze grondverf biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk. Geschikt voor binnen en buiten. Toe te passen op bijv. kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen, enz.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Vochtregulerend• Goede hechting• Makkelijk te verwerken• Goede schuurbaarheid
Toepassing:	Deze grondverf biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk. Geschikt voor binnen en buiten. Toe te passen op bijv. kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen, enz.
Kleuren:	wit en grijs
Applicatie:	kwast of roller
Verdunning:	terpentine
Rendement m² / ltr (theoretisch)	16,3 (afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode).
Rendement praktisch m² / ltr:	10 - 14
Verwerkingstemp. (°C):	+5 tot +30
RV maximaal (%):	85
Droging:	<ul style="list-style-type: none">• Stofdroog na (uur): 2,5• Overschilderbaar na (uur): 16
Vaste stof (vol. %):	57
Dichtheid (kg/dm³)	1,39
Glansgraad GU:	mat
Viscositeit:	240 sec. DIN CUP 4 bij 20°C.
Vlampunt (°C):	> 38
Aanbevolen laagdikte (µm per laag):	61 nat 35 droog
Systeemopbouw:	Nieuw werk (kaal hout):

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst

Tel: 0570-563838

Fax: 0570-563348

www.oafholland.nl

1. Wanneer grenen hout wordt toegepast dan ontvetten met wasbenzine.
2. Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
3. Gronden met OAF Grondverf
4. Eventueel plamuren.
5. Schuren korrel 120 en stofvrij maken.
6. Overgronden met OAF Grondverf.
7. Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
8. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
9. Aflakken met OAF Systeemverf.

Nieuw werk (reeds voorbehandeld met grondverf in de timmerindustrie):

1. Ontvetten.
2. Schuren korrel 150 en stofvrij maken.
3. Eventueel plamuren, bijschuren met korrel 150 en stofvrij maken.
4. Geplamuurde delen bijgronden met OAF Grondverf, schuren met korrel 150 en stofvrij maken.
5. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
6. Aflakken met OAF Systeemverf.

Bestaand werk:

1. Alle loszittende en ondeugdelijke verflagen verwijderen d.m.v. afbijten, afbranden, fohnen of schuren. Ook loszittende en ondeugdelijke kit verwijderen.
2. Ontvetten.
3. Geheel schuren met korrel 80 en stofvrij maken.
4. Het kale hout gronden met OAF Grondverf.
5. Bijgewerkte delen schuren en stofvrij maken.
6. Overgronden met OAF Grondverf.
7. Schuren en stofvrij maken.
8. Eventueel naden afkitten met OAF-ACRYL kit.
9. Aflakken met OAF Systeemverf.

Verpakking:	750 ml - 2,5 ltr
Houdbaarheid:	Minimaal 12 maanden
Veiligheid:	Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).
Uitgiftedatum:	15-11-2007